



Паспорт

Парковый диван «Роса»



Центральный офис, Москва – розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Малоставых, дом 14А

Телефон: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru

Бухгалтерия: [бухгалt@hobbyka.ru](mailto:buхгалt@hobbyka.ru)

Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru

Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru

Сервисный центр: service@hobbyka.ru

Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта: spb@hobbyka.ru

www.hobbyka.ru



Назначение:

Парковый диван «Роса» создавался специально для установки в парках: изящный внешний вид делает его привлекательным местом для отдыха прохожих, а использование чугуна в производстве опор является гарантией антивандальности и долговечности.

Габаритные размеры:

Длина:	от 0,6 до 2,0 м	Высота сидения:	420 мм
Ширина:	650 мм	Ширина сиденья:	430 мм
Высота:	850 мм	Вес:	от 83,6 кг

Свидетельство о приемке:

Штамп ОТК

_____ 2. Дата выпуска.

Изготовитель:

ООО «ХоббиКа» 111558, г. Москва, ул. Молостаových, дом 14А

Упаковка:

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч

Покрытие:

Опоры: Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL
Сиденья и спинка: Покрыты антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя.

Комплектация:

Опора чугунная	от 0,6 до 2,0 м:	2шт.
Брус на сиденье и спинку:		13шт.
Комплект стяжек:		1комп.
Болт мебельный М6х45:		26шт.
Саморез по дереву 4х30		16шт.
Шайба оцинкованная под М6		26шт.
Шайба гроверная под М6		26шт.
Гайка оцинкованная М6:		26шт.

Сборка и монтаж:

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Установить левую и правую опору так, чтобы большее расстояние до крепежных отверстий бруса смотрели друг на друга. Затем произвести сборку опор и бруса с помощью мебельных болтов, шайб, гроверов и гаек. По окончании сборки установить комплект стяжек с помощью саморезов.

